

Mémoire flash USB Manuel

Lire avant utilisation

Avant d'utiliser nos produits (le « Produit »), veuillez lire le manuel du Produit (ce « manuel »), la déclaration de garantie (personal.kioxia.com/support/warranty/) et le manuel d'utilisation du dispositif hôte avec lequel le Produit est utilisé (le « périphérique hôte »).




Avant l'utilisation

- Utilisez le Produit uniquement sur un ordinateur personnel Windows (PC) ou un Mac.

Précautions de sécurité

Cette section répertorie les précautions importantes que les utilisateurs de nos Produit(s) (et toute autre personne) doivent observer afin d'éviter des blessures au corps humain et des dommages matériels, et d'assurer une utilisation sûre et correcte de nos produits. Veuillez vous assurer de bien comprendre la signification des étiquettes et des symboles graphiques décrits ci-dessous avant de passer aux descriptions détaillées des précautions et de vous conformer aux précautions indiquées.

Explication des étiquettes



 DANGER	 AVERTISSEMENT	 ATTENTION	AVIS
Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves ^{*1} .	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves ^{*1} .	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées ^{*2} .	Indique des pratiques qui peuvent causer des dommages matériels ^{*3} et d'autres problèmes, mais pas des blessures physiques.




*1: Les blessures graves comprennent la cécité, les blessures, les brûlures (basse et haute température), les chocs électriques, les fractures et les empoisonnements, etc. avec des effets durables ou qui nécessitent une hospitalisation et/ou des visites à long terme à l'hôpital pour le traitement.



*2: Les blessures mineures ou modérées comprennent les blessures, les brûlures, les chocs électriques, etc. ne nécessitant pas d'hospitalisation et/ou de visites à long terme à l'hôpital pour le traitement.

*3: Les dommages matériels signifient des dommages aux machines et équipements du client ou de tiers.

Explication des symboles graphiques

 Interdit	 Instructions
Indique des actions interdites.	Indique les actions qui doivent être entreprises à des fins de sécurité.

 AVERTISSEMENT	
 Interdit	<ul style="list-style-type: none">• Gardez le Produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Une ingestion accidentelle peut provoquer une suffocation ou d'autres blessures. Contactez immédiatement un médecin si vous pensez qu'un enfant ou un animal domestique pourrait avoir avalé le Produit.• Ne démontez pas et ne modifiez pas le Produit. Cela peut entraîner des blessures corporelles, des dommages du Produit, de la fumée ou un incendie.• Ne pliez pas, ne laissez pas tomber, ne placez pas d'objets lourds sur le Produit et n'exposez pas le Produit à une force ou à un impact violents. Ne touchez pas le Produit avec des pincettes, des pinces ou d'autres outils qui pourraient endommager le Produit. Branchez et débranchez le Produit avec soin. N'utilisez pas le Produit s'il fonctionne mal ou est dans un état anormal. L'utilisation d'un tel Produit peut provoquer de la fumée, un incendie, des brûlures ou des dommages de l'appareil dans lequel le Produit est branché.
 Instructions	<ul style="list-style-type: none">• Si le Produit dégage une odeur, est en surchauffe ou produit de la fumée, éteignez immédiatement le dispositif hôte, y compris le dispositif et les périphériques, et débranchez tous les câbles. Débranchez le Produit de l'appareil. N'allumez pas l'appareil et ne branchez pas le Produit dans l'appareil. Contactez notre service client ou le magasin où vous avez acheté le Produit. L'utilisation d'un tel Produit peut provoquer de la fumée, un incendie, des brûlures ou des dommages de l'appareil dans lequel le Produit est branché.

 ATTENTION	
 Interdit	<ul style="list-style-type: none">• Le Produit peut chauffer s'il est utilisé pendant de longues heures. Si le Produit est chaud, laissez-le refroidir avant de le débrancher de l'appareil. Ne touchez pas le Produit lorsqu'il est chaud.• Ne touchez pas les bornes (surface de connexion) du Produit directement ou avec des objets métalliques ou durs et ne court-circuitez pas les bornes. L'électricité statique peut entraîner la corruption ou la perte de données.



Interdit

- **Ne mouillez pas le Produit.**
N'utilisez pas et ne stockez pas le Produit en dehors de la température de fonctionnement ou de la plage d'humidité.
Ne pas exposer à
 - un environnement très humide,
 - un environnement à haute température comme dans une voiture chaude, en plein soleil, près d'un feu, près d'un radiateur,
 - flux d'air du climatiseur,
 - poussières,
 - électricité statique,
 - bruit électrique,
 - de forts champs magnétiques, ou
 - produits chimiques ou gaz corrosifs.**Ne placez pas le Produit à proximité de sources de chaleur ou de flammes, ou à proximité de matériaux inflammables. N'exposez pas au feu ou à la chaleur. Ne contaminez pas les bornes du Produit. Ne laissez pas le Produit maintenir un contact direct avec la peau pendant de longues heures.**
- **Pendant l'écriture ou la lecture des données du Produit,**
 - n'appliquez pas de vibrations ou de chocs physiques au Produit,
 - ne pas éteindre le dispositif hôte, ou
 - ne débranchez pas le Produit.Un dysfonctionnement du Produit, une corruption ou une perte de données peut en résulter.
- **Ne l'exposez pas à un changement rapide de température.**
De la condensation sur le Produit peut se produire.



Instructions

- **Pour vous protéger contre la perte accidentelle de données, sauvegardez régulièrement vos données sur d'autres supports de stockage.**
Du fait que le Produit est utilisé pendant de longues périodes ou de manière répétée, il peut perdre tout ou partie de ses fonctionnalités, y compris l'écriture, la lecture ou la suppression.
KIOXIA N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE CORRUPTION OU PERTE DE DONNÉES ENREGISTRÉES DANS LE PRODUIT, QUEL QUE SOIT LE TYPE OU LA CAUSE D'UNE TELLE DÉFAILLANCE.
- **Le Produit est formaté en FAT32 lorsqu'il est expédié par le fabricant.**
Le reformatage du Produit entraînera la perte ou la corruption de toutes les données stockées dans le Produit. Avant de reformater, sauvegardez toutes les données et fichiers nécessaires du Produit sur d'autres supports de stockage.
Si vous souhaitez reformater le Produit, reformatez-le sur FAT32 ou exFAT.
Le reformatage vers un système de fichiers autre que FAT32 ou exFAT peut entraîner un reformatage infructueux.
- **Avant de débrancher le Produit d'un port USB sur un PC ou un Mac, déconnectez la clé USB via le système d'exploitation de l'appareil.**
Ne pas le faire peut entraîner la corruption ou la perte de données dans le Produit.
- **Brancher et débrancher**
Pour brancher et débrancher correctement le Produit d'un appareil compatible, suivez la procédure indiquée dans le manuel d'utilisation de l'appareil.
Branchement :
Branchez le Produit sur un port USB sur un PC ou un Mac conformément au manuel d'utilisation du PC ou du Mac.
Un branchement forcé peut endommager ou casser le Produit et/ou le port USB.
En orientant correctement le Produit, branchez le Produit sur un port USB d'un appareil aussi loin que possible.
Le Produit ne fonctionnera pas correctement s'il est mal branché ou mal orienté.
Débranchement :
Suivez les étapes ci-dessous pour débrancher le Produit d'un port USB sur un appareil lorsque l'appareil est en marche :
*Les étapes ou descriptions peuvent varier selon la version du système d'exploitation.
 - Windows
 1. Cliquez sur l'icône « Retirer le matériel en toute sécurité » dans la barre des tâches.
 2. Cliquez sur « Supprimer TransMemory ».
 3. Vérifiez « Supprimer le matériel » qui apparaît dans la fenêtre.
 4. Débranchez le Produit.
 - macOS
 1. Faites glisser l'icône « TransMemory » sur le bureau vers l'icône de la corbeille.
 2. Vérifiez que l'icône « TransMemory » disparaît et est désactivée. Débranchez le Produit.

Actions obligatoires

- Branchez le Produit sur un port USB sur un PC ou un Mac.
KIOXIA N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE CAUSÉ PAR OU RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT AVEC UN APPAREIL AUTRE QUE PC OU MAC.
- Le Produit n'est ni destiné ni garanti pour une utilisation dans des équipements ou des systèmes qui nécessitent des niveaux de qualité et/ou de fiabilité extraordinairement élevés et/ou un dysfonctionnement ou une défaillance pouvant entraîner des pertes de vies humaines, des blessures corporelles, des dommages matériels graves ou un impact public sérieux (« Utilisation non prévue »). L'utilisation non prévue comprend, sans s'y limiter, l'équipement utilisé dans les installations nucléaires, l'équipement utilisé dans l'industrie aérospatiale, l'équipement médical, l'équipement utilisé pour les automobiles, les trains, les navires et les autres transports, l'équipement de signalisation routière, l'équipement utilisé pour contrôler les incendies ou les explosions, les appareils de sécurité, ascenseurs et escaliers mécaniques, appareils liés à l'énergie électrique et équipements utilisés dans les domaines liés à la finance. N'utilisez pas le Produit pour une utilisation non prévue, sauf autorisation expresse dans ce document.
- Gardez le connecteur USB du Produit toujours propre.
Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage.

Spécifications techniques

- Pour les spécifications techniques publiées sur la page Produit, accédez à personal.kioxia.com/.
- La capacité se base sur la mémoire flash installée et non sur la mémoire disponible pour l'utilisateur, une partie de la mémoire étant utilisée pour des fonctions de gestion. Les zones d'utilisateur disponibles sont celles décrites sur la page Produit (1 Go = 1 073 741 824 octets).

Interface USB

- Interface USB compatible

Interface hôte prise en charge

USB 3.2 Gen 2/USB 3.2 Gen 1/USB 3.1 Gen 2/USB 3.1 Gen 1/USB 3.0/USB 2.0(*4)

*4: Les vitesses de lecture/écriture varient en fonction des périphériques hôtes et de chaque Produit.

Pays/région d'origine

- Le pays/région d'origine du Produit est étiqueté sur le corps ou l'emballage.

Transfert et élimination

- Même si vous supprimez ou reformatez le Produit sur un appareil tel qu'un PC ou un MAC, les données peuvent ne pas être complètement supprimées et/ou peuvent être récupérées si l'appareil utilisé pour la suppression ou le formatage n'a pas été fourni avec une fonctionnalité qui supprime définitivement les données du Produit.
Triez et éliminez le Produit conformément aux lois et réglementations locales.

Données de confidentialité

- Veuillez vérifier les détails des politiques de confidentialité de KIOXIA, de ses filiales et sociétés affiliées en contactant directement ces sociétés.
- Le Produit, une fois retourné directement ou indirectement à KIOXIA, peut être analysé à des fins d'amélioration de la qualité par KIOXIA ou une société qui fournit des composants ou des services pour le Produit. Les données qui peuvent encore rester sur le Produit seront traitées de manière confidentielle et ne seront partagées avec aucun autre tiers. Le Produit retourné et les données seront détruits après l'analyse.

Exporter et importer

- Toute exportation, réexportation, importation et réimportation du Produit, des logiciels associés, des logiciels que vous avez installés sur le Produit et des données que vous avez écrites sur le Produit sont strictement interdites, sauf en conformité avec la loi japonaise relative aux échanges et au commerce extérieur, les réglementations américaines sur l'administration des exportations et toutes les lois et réglementations applicables en matière d'exportation.

Soutien

- Pour les questions fréquemment posées (FAQ), accédez à personal.kioxia.com/support/faq/.
- Si vous souhaitez obtenir un service de garantie, contactez le service client et communiquez-lui les points (1) à (3) :
(1) numéro de pièce du Produit (imprimé au dos de l'emballage) et une preuve d'achat du Produit telle qu'un reçu,
(2) fabricant et modèle du dispositif hôte, et
(3) des descriptions détaillées de la panne, de la façon dont le Produit a été utilisé lorsque cette panne s'est produite, de la fréquence de l'occurrence d'une telle panne, etc.

Déclaration de garantie

- Pour la déclaration de garantie, accédez à personal.kioxia.com/support/warranty/.

Service client

- Pour le service client, accédez à personal.kioxia.com/support/contact/.

Fabriqué par

KIOXIA Corporation

3-1-21, Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-0023, Japon
L'adresse est sujette à des modifications.

- Mac et macOS sont des marques d'Apple Inc.
- Tous les autres noms de sociétés, noms de produits et noms de services peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.
- Les conceptions et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.