

# KIOXIA

## Memoria flash USB Manual

### Leer antes de usar

Antes de utilizar nuestros productos (el "Producto"), lea el manual del Producto (este "Manual"), la Declaración de garantía ([personal.kioxia.com/support/warranty/](http://personal.kioxia.com/support/warranty/)) y el manual del usuario del dispositivo anfitrión con el que se utiliza el Producto (el "dispositivo anfitrión").




### Antes del uso

- Use el Producto solo en un ordenador personal (PC) con Windows o un Mac.

### Precauciones de seguridad

Esta sección enumera precauciones importantes que los usuarios de nuestro(s) Producto(s) (y cualquier otra persona) deben respetar para evitar lesiones físicas y daños a la propiedad, y para garantizar el uso correcto y seguro de nuestros Productos. Asegúrese de comprender el significado de las etiquetas y los símbolos gráficos que se describen a continuación antes de pasar a las descripciones detalladas de las precauciones y cumpla con las precauciones establecidas.

#### Explicación de las etiquetas



 <b>PELIGRO</b>	 <b>ADVERTENCIA</b>	 <b>ATENCIÓN</b>	<b>AVISO</b>
Indica una situación peligrosa que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves <sup>*1</sup> .	Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves <sup>*1</sup> .	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas <sup>*2</sup> .	Indica prácticas que pueden causar daños a la propiedad <sup>*3</sup> y otros problemas, pero no lesiones físicas.




\*1: Las lesiones graves incluyen ceguera, heridas, quemaduras (baja y alta temperatura), descargas eléctricas, fracturas e intoxicaciones, etc., con efectos duraderos o que requieren hospitalización y/o visitas a largo plazo al hospital para recibir tratamiento.



\*2: Las lesiones leves o moderadas incluyen heridas, quemaduras, descargas eléctricas, etc., que no requieren hospitalización y/o visitas hospitalarias a largo plazo para recibir tratamiento.

\*3: Daños a la propiedad significa daños a las máquinas y equipos del cliente o de terceros.

#### Explicación de los símbolos gráficos

 <b>Prohibido</b>	 <b>Instrucciones</b>
Indica acciones prohibidas.	Indica acciones que deben llevarse a cabo por motivos de seguridad.

 <b>ADVERTENCIA</b>	
 <b>Prohibido</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Mantenga el Producto fuera del alcance de niños y mascotas.</b> La ingestión accidental puede causar asfixia u otras lesiones. Póngase inmediatamente en contacto con un médico si cree que un niño o una mascota pueden haberse tragado el Producto.</li><li>• <b>No desmonte ni modifique el Producto.</b> Puede provocar lesiones personales, daños al Producto, humo o incendios.</li><li>• <b>No doble, deje caer, coloque objetos pesados sobre el Producto ni lo exponga a una fuerza o impacto fuerte.</b> No toque el Producto con pinzas, alicates u otras herramientas que puedan dañar el Producto. Conecte y desconecte el Producto con cuidado. No use el Producto si funciona mal o está en un estado anómalo. El uso de dicho Producto puede provocar humo, incendios, quemaduras o daños en el dispositivo en el que se conecta el Producto.</li></ul>
 <b>Instrucciones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Si el Producto desprende olores, se sobrecalienta o emite humo, apague inmediatamente el dispositivo anfitrión, incluidos el dispositivo y los periféricos, y desconecte todos los cables. Desconecte el Producto del dispositivo. No encienda el dispositivo ni conecte el Producto nuevamente en el dispositivo. Póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente o la tienda donde compró el Producto.</b> El uso de dicho Producto puede provocar humo, incendios, quemaduras o daños en el dispositivo en el que se conecta dicho Producto.</li></ul>

 <b>ATENCIÓN</b>	
 <b>Prohibido</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>El Producto puede calentarse si se usa durante muchas horas.</b> Si el Producto está caliente, deje que se enfríe antes de desconectarlo del dispositivo. No toque el Producto mientras esté caliente.</li><li>• <b>No toque los terminales (superficie de conexión) del Producto directamente o con objetos metálicos o duros ni cortocircuite los terminales.</b> La electricidad estática puede causar corrupción o pérdida de datos.</li></ul>



## Prohibido

- **No moje el Producto. No opere ni guarde el Producto fuera del intervalo de temperatura o humedad de funcionamiento.**  
**No exponer a**
  - entornos con alta humedad,
  - entornos con altas temperaturas, como en un automóvil caliente, expuesto a la luz directa del sol, cerca del fuego, cerca de calefactor,
  - flujos de aire de acondicionador de aire,
  - polvo,
  - electricidad estática,
  - ruido eléctrico,
  - campos magnéticos potentes, o
  - productos químicos o gases corrosivos.**No coloque el Producto cerca de fuentes de calor o llamas, o cerca de materiales inflamables. No lo exponga al fuego o al calor. No contamine los terminales del Producto. No permita que el Producto entre en contacto directo con la piel durante muchas horas.**
- **Mientras se escriben o leen datos en el Producto,**
  - no aplique vibraciones o golpes físicos al Producto,
  - no apague el dispositivo anfitrión, o
  - no desconecte el Producto.Puede producir un mal funcionamiento del Producto, corrupción o pérdida de datos.
- **No lo exponga a cambios bruscos de temperatura.**  
Puede causar condensación en el Producto.



## Instrucciones

- **Para protegerse contra la pérdida accidental de datos, haga una copia de seguridad de sus datos periódicamente en otros medios de almacenamiento.**  
Puesto que el Producto se usa por períodos prolongados de tiempo o repetidamente, el Producto puede perder parte o la totalidad de su funcionalidad, incluida la escritura, lectura o eliminación.  
KIOXIA NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA CORRUPCIÓN O PÉRDIDA DE DATOS REGISTRADOS EN EL PRODUCTO, SIN IMPORTAR EL TIPO O LA CAUSA DE DICHO FALLO.
- **El Producto está formateado en FAT32 cuando se envía desde el fabricante.**  
Reformatear el Producto causará que todos los datos almacenados en el Producto se pierdan. Antes de reformatear, haga una copia de seguridad de todos los datos y archivos necesarios en el Producto en otros medios de almacenamiento.  
Si desea volver a formatear el Producto, vuelva a formatearlo a FAT32 o exFAT.  
Volver a formatear a un sistema de archivos que no sea FAT32 o exFAT puede resultar en un formateo incorrecto.
- **Antes de desconectar el Producto de un puerto USB en un PC o un Mac, desconecte la unidad USB a través del sistema operativo del dispositivo.**  
De lo contrario, los datos del Producto pueden corromperse o perderse.
- **Conectar y desconectar**  
Para conectar y desconectar el Producto correctamente de un dispositivo compatible, siga el procedimiento indicado en el manual del usuario del dispositivo.  
Conectar:  
Conecte el Producto a un puerto USB de un PC o un Mac de acuerdo con el manual del usuario del PC o Mac.  
Conectarlo a la fuerza puede dañar o romper el Producto y/o el puerto USB.  
Para orientar el Producto correctamente, conéctelo al puerto USB de un dispositivo hasta donde llegue.  
El Producto no funcionará correctamente si se conecta de manera inadecuada o se orienta incorrectamente.  
Desconectar:  
Siga los pasos indicados a continuación para desconectar el Producto del puerto USB de un dispositivo mientras el dispositivo está encendido:  
\*Los pasos o las descripciones pueden variar según la versión del sistema operativo.  
• Windows  
  1. Haga clic en el icono "Quitar hardware con seguridad" en la barra de tareas.
  2. Haga clic en "Quitar TransMemory".
  3. Verifique que aparece "Quitar hardware" en la ventana.
  4. Desconecte el Producto.• macOS  
  1. Arrastre y suelte el icono "TransMemory" en el escritorio al icono de la papelera.
  2. Compruebe que el icono "TransMemory" ya no aparece y está inactivo. Desconecte el Producto.

## Acciones obligatorias

- Conecte el Producto a un puerto USB de un PC o un Mac.  
KIOXIA NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR NINGÚN DAÑO CAUSADO O RESULTADO DEL USO DEL PRODUCTO CON DISPOSITIVOS QUE NO SEAN UN PC O MAC.
- El Producto no está destinado ni garantizado para su uso en equipos o sistemas que requieran niveles extraordinariamente altos de calidad y/o confiabilidad y/o un mal funcionamiento o fallo que pueda causar la pérdida de vidas humanas, lesiones físicas, daños graves a la propiedad o grave repercusión pública ("Uso no previsto"). El Uso no previsto incluye, entre otros, equipos utilizados en instalaciones nucleares, equipos utilizados en la industria aeroespacial, equipos médicos, equipos utilizados para automóviles, trenes, barcos y otros medios de transporte, equipos de señalización de tráfico, equipos utilizados para controlar las combustiones o explosiones, dispositivos de seguridad, ascensores y escaleras mecánicas, dispositivos relacionados con la energía eléctrica y equipos utilizados en campos relacionados con las finanzas. No use el Producto para un Uso no previsto a menos que esté específicamente permitido en este documento.
- Mantenga el conector USB del Producto siempre limpio.  
Use un paño suave y seco para limpiarlo.

## Especificaciones técnicas

- Para ver las especificaciones técnicas publicadas en la página del producto, vaya a [personal.kioxia.com/](https://personal.kioxia.com/).
- La capacidad depende de la memoria Flash instalada y no de la memoria disponible para el usuario, puesto que algunas partes de esta se reservan para funciones de gestión. La memoria disponible para el usuario es la indicada en la página del Producto (1 GB = 1 073 741 824 bytes).

## Interfaz USB

- Interfaz USB compatible

Interfaz de host compatible

USB 3.2 Gen 2/USB 3.2 Gen 1/USB 3.1 Gen 2/USB 3.1 Gen 1/USB 3.0/USB 2.0(\*4)

\*4: Las velocidades de lectura/escritura varían según los dispositivos host y cada Producto.

## País/región de origen

- El país/región de origen del Producto están etiquetados en el cuerpo o el paquete.

## Transferencia y eliminación

- Aunque elimina o reformatea el Producto en un dispositivo, como un PC o Mac, es posible que los datos no se eliminen por completo y/o que se puedan recuperar si el dispositivo utilizado para la eliminación o el formateo no se suministró con una funcionalidad que elimine los datos del Producto de forma permanente. Clasifique y deseche el Producto de acuerdo con las leyes y normativas locales.

## Datos de privacidad

- Confirme los detalles de las políticas de privacidad de KIOXIA, sus subsidiarias y afiliadas comunicándose directamente con ellas.
- El Producto, una vez devuelto directa o indirectamente a KIOXIA, puede ser analizado para fines de mejora de la calidad por KIOXIA o una compañía que proporciona componentes o servicios para el Producto. Los datos que aún puedan permanecer en el Producto se tratarán de manera confidencial y no se compartirán con ningún otro tercero. El Producto devuelto y los datos serán destruidos después del análisis.

## Exportar e importar

- Cualquier exportación, reexportación, importación y reimportación del Producto, el software relacionado, el software que haya instalado en el Producto y los datos que haya escrito en el Producto están estrictamente prohibidos, excepto en cumplimiento de la Ley de Control de Cambio de Divisas y del Comercio Exterior de Japón, las Regulaciones sobre la Exportación de la Administración de los Estados Unidos y todas las leyes y normativas de exportación aplicables.

## Asistencia

- Para consultar las preguntas frecuentes, vaya a [personal.kioxia.com/support/faq/](https://personal.kioxia.com/support/faq/).
- Si desea obtener el servicio de garantía, comuníquese con Atención al cliente y proporcione los datos de (1) a (3):
  - (1) número de pieza del Producto (impreso en la parte posterior del paquete) y comprobante de compra del Producto, como el recibo,
  - (2) fabricante y modelo del dispositivo anfitrión, y
  - (3) descripciones detalladas del fallo, cómo se había utilizado el Producto cuando se produjo dicho fallo, con qué frecuencia se produjo el fallo, etc.

## Declaración de garantía

- Para ver la declaración de garantía, vaya a [personal.kioxia.com/support/warranty/](https://personal.kioxia.com/support/warranty/).

## Atención al cliente

- Para contactar con Atención al cliente, vaya a [personal.kioxia.com/support/contact/](https://personal.kioxia.com/support/contact/).

Fabricado por

**KIOXIA Corporation**

3-1-21, Shibaura, Minato-ku, Tokio 108-0023, Japón  
La dirección está sujeta a cambios.

- Mac y macOS son marcas comerciales de Apple Inc.
- Todos los demás nombres de compañías, nombres de productos y nombres de servicios son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
- Los diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.